



### Doorschakelen naar een andere telefoon

Met Doorschakelen ontvangt u telefoongesprekken op een andere telefoon. U schakelt met **\*61\*** uw zakelijke, vaste telefoon door naar uw mobiele telefoon. Oproepen worden na 4 of 5 belsignalen automatisch doorgeschakeld.

### Hoe werkt Doorschakelen?

- Toets vanaf uw eigen vaste telefoon **\*61\***
- Toets het vaste of mobiele telefoonnummer in waarnaar u wilt doorschakelen
- Sluit af met **#**
- Om het Doorschakelen weer uit te zetten, toetst u vanaf uw eigen vaste telefoon **#61#**

### Wat kost Doorschakelen?

Het aan- en uitzetten van **\*61** is gratis. U betaalt de normale gesprekskosten voor de doorgeschakelde gesprekken vanaf uw bedrijf naar het doorgeschakelde toestel.

### Bijzondere situaties en telefoons

#### **ISDN**

Bij sommige ISDN-apparatuur moet u inschakelen met **\*610\*** en uitschakelen met **#610#**. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

- Duovox
- Quattrovox II en III
- ISDN-telefoontoestellen Vox 920 en 930

#### **Bedrijfscentrales**

Bij sommige bedrijfscentrales werkt **\*61\*** niet. In de meeste gevallen is het wel mogelijk om door te schakelen via de centrale. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw apparatuur.

### Eenvoudig doorschakelen

Met Direct doorschakelen schakelt u binnenkomende gesprekken eenvoudig door naar collega's of naar uw mobiele telefoon. Zo is uw onderneming altijd direct bereikbaar, waar u ook bent.

### Hoe werkt Direct doorschakelen?

- Toets **\*21\***
- Toets dan het (mobiele) telefoonnummer waarnaar u wilt doorschakelen
- Sluit af met #
- U hoort nu een kiestoon en iedereen die u belt, wordt direct doorgeschakeld
- Met de toetsencombinatie **#21#** kunt u het direct uitschakelen weer uitzetten

### Wat kost Direct doorschakelen?

Het aan- en uitzetten van **\*21\*** is gratis. U betaalt de normale gesprekskosten van uw telefoonnummer naar het nummer waarnaar is doorgeschakeld, maar alleen als er wordt opgenomen.

### ISDN of bedrijfscentrale

Bij sommige ISDN-apparatuur schakelt u door met **\*210\*** en zet u Direct doorschakelen uit met de toetsencombinatie **#210#**. Raadpleeg de handleiding van uw apparatuur voor meer informatie.

Heeft u een bedrijfscentrale? Dan is het mogelijk dat **\*21\*** niet werkt. In de meeste gevallen is het dan wel mogelijk om door te schakelen via de centrale. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw apparatuur.

Direct doorschakelen kan naar alle binnenlandse vaste en mobiele nummers en naar buitenlandse bestemmingen binnen Europa en Noord-Amerika.